



	ステージ床面／上手・下手	ステージ裏	ホール壁面①～④	バトン3／上手・下手	キャットウォーク
16chマルチ ●	1回路（上手下手別）	—	—	—	—
キャノン メス ⊗	6回路（兼16chマルチ1～6）	—	各2回路	—	—
キャノン オス ⊗	3回路（兼16chマルチ7～9）	2回路	各2回路	—	—
インカム ◎	1回路	1回路	パッチ対応可能	—	1回路
メインスピーカー □	遠／近 各1回路（予備）	—	—	遠／近 各1回路	—
サブウーファー ■	2回路	—	—	—	—
フルレンジスピーカー ⊗	3回路	—	—	—	—
インフィルスピーカー ⊗	—	—	—	1回路	—
Dante ●	Pri／Sec	Pri／Sec	—	—	Pri／Sec

※上手と下手は別回線です。